



Suikerspinautomaat van Spapens Verhuur

Bedieningsinstructies

Aandacht: Raak de pan en de verwarmingskop NIET rechtstreeks aan. Draag indien nodig hittebestendige handschoenen (niet meegeleverd).

- Zet de aan/uit-schakelaar aan en laat de machine 1-2 minuten draaien. Als de machine moet worden aangepast, schudt de machine. Zorg ervoor dat de machine soepel draait voor dat u verdergaat.
- Zet de verwarmingsschakelaar aan en laat de machine ongeveer 4-5 minuten opwarmen.
- Giet één lepel van de gegranuleerde suiker in het midden van de loopkop.
- De snoepflos zal zich na ongeveer 30 seconden vormen. Gebruik een snoepstokje of een ander gerelateerd object om de snoepflosdraad aan te houden. Draai de stick in een cirkel vormige beweging na de pan.
- Om snoepflosdraad te blijven maken, herhaalt u de boven staande procedures
- Zodra alle snoepflosdraad is verzameld, doet u weinig water in de verwarmingskop en herhaalt u dit 4-5 keer voor het reinigen binnenin.
- Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging buiten. (zie - ---->Reiniging en onderhoud)
- Laat de motor 20 minuten rusten nadat deze een uur lang continu heeft gewerkt.

Reiniging en onderhoud

AANDACHT! Koppel het apparaat altijd los van de voeding en koel het af voordat u het opbergt, reinigt en onderhoudt.

- Gebruik geen waterstraal of stoomreiniger voor het reinigen en duw het apparaat niet onder water, omdat de onderdelen nat worden en er een elektrische schok kan ontstaan.
- Als het apparaat niet in een goede staat van reiniging wordt gehouden, kan dit een negatieve invloed hebben op de levens duur Ovan het apparaat en leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Voedselresten moeten regelmatig worden gereinigd en uit het apparaat worden verwijderd. Als het apparaat niet goed wordt gereinigd, verkort dit de levensduur en kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie tijdens het gebruik.
- Reinig het gekoelde buitenoppervlak met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeepoplossing.
- Om redenen van hygiëne moet het apparaat voor en na gebruik worden gereinigd.
- Vermijd contact van water met de elektrische componenten.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, schuursponzen of reinigingsmiddelen die chloor bevatten. Gebruik voor het reinigen geen staalwol, metalen keukengerei of scherpe of puntige voorwerpen. Gebruik geen benzine of oplosmiddelen!
- Geen enkel onderdeel is vaatwasmachinebestendig

